

Übersichtsplan der Bedienelemente des HD-Boards

 neues leeres Dokument öffnen	 Kamera benutzen
 Datei öffnen	 Bereich markieren
 Datei speichern	 Radiergummi
 kopieren	 Stift
 einfügen	 Formerkennung
 löschen	 mit Farbe ausfüllen
 leere Seite hinzufügen	 Linie zeichnen
 vorherige / nächste Seite	 einfache Geometrie
 ein- / zwei Seitenansicht	 3D-Geometrie
 Seite wiederholen	 Text schreiben
 zoomen	 Tabelle einfügen
 Seite bewegen	 Umschalten Single-Pen / Dual-Pen
 Vorhang einfügen	 Steuerungsmodus / minimieren



Starten des Systems

Fahren Sie den PC hoch und starten Sie den Beamer. Das DigiBoard wird automatisch erkannt und kann bedient werden.

Bedienung des Beamers

Der Beamer wird durch einmaliges Drücken der Power-Taste gestartet. Sie schalten das Gerät durch zweimaliges Drücken der Taste wieder aus.

Wichtige Tasten:

- Mute: Bildschirm an Leinwand wird schwarz.
- Freeze: Bildschirm an Leinwand bleibt starr.
- Menü: Hier können Sie verschiedene Einstellungen bezüglich des Bildformates usw. treffen.

Filter

Bitte reinigen Sie ca. 2x im Monat den Filter des Beamers, da der Beamer sonst nicht ordnungsgemäß gekühlt werden kann und dadurch die Werksgarantie verfällt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Mitarbeiter unter 0800 - 240 46 06.

Kalibrierung

Die Kalibrierung dient der genauen Abstimmung zwischen Board und System. Damit richtig erkannt wird wo der Stift das Board berührt werden bei der Kalibrierung verschiedene Punkte angezeigt die Sie mit dem Stift berühren müssen. Nach diesem Vorgang können Sie das Board ordnungsgemäß nutzen.