

Unterschiede Activboard 300 Pro und Activboard 500 Pro

| Unterschiede | Activboard 300 Pro (87", 16:10, 31 kg) | Activboard 500 Pro (87", 16:10, 40 kg) |
|--|--|---|
| Benutzereingabe | Kabelloser, batterieloser Stift mit voller Mausfunktion (Links an der Spitze und Rechtsklick an der Seite, ActivPen) | Kabelloser, batterieloser Stift mit voller Maus- und Multitouchfunktionalität (Links an der Spitze und Rechtsklick an der Seite, ActivPen) |
| Übertragungsgeschwindigkeit bei Multitouch | - | 10 ms |
| Digitalisierungstechnologie | Passiv elektromagnetisch | Passiv elektromagnetisch und kapazitive Berührungssensoren |
| Doppelbenutzerfunktion | Je 2 ActivPens für Moderatoren und Teilnehmer inbegriffen | Stift: Ein ActivPen für Moderator und einer für Teilnehmer könne mit ActivInspire 1.5 Professional Edition und höher im Doppelbenutzermodus verwendet werden Stift und Multitouch: Ein ActivPen für Teilnehmer und gleichzeitig Multitouch-Funktion bei Verwendung von ActivInspire 1.5 Professional Edition und höher |
| Einzelbenutzerfunktion | Ein ActivPen für Moderator | Stift: Ein ActivPen für Moderator Multitouch: Multitouch-Funktion bei Verwendung von ActivInspire 1.5 Professional Edition und höher |
| Ausgaberate des Stifts | 120 Koordinatenpaare pro Stift | 160 Koordinatenpaare pro Sekunde (Einzelbenutzer) 80 Koordinatenpaare pro Sekunde (Doppelbenutzer) |
| Verbindung zum Computer | USB 2.0, 1 x 5 m USB Datenkabel | USB 2.0, 1 x 3 m USB 2.0 Datenkabel |
| Lieferumfang | ActivBoard 387 Pro 2 ActivPens (Moderatoren), 2 ActivPens (Teilnehmer), 1 Stromversorgung für Verstärker, Wandhalterungsbügel, Installationsanleitung, Zugriff auf ActivInspire Professional Edition und Promethean ActivOffice per Download | ActivBoard 587 Pro, 2 ActivPens (Moderatoren), 2 ActivPens (Teilnehmer), ein AMP PSU, Wandhalterungsbügel, Benutzerhandbuch, Zugriff auf ActivInspire Professional Edition und Promethean ActivOffice per Download, 1 x 3 m Datenkabel |

(in dieser Übersicht werden nur die **Unterschiede** der beiden Boards hervorgehoben!)